

# 快速組裝手冊-TW

## H3/Q3



# 內容

1. 整車箱內容 .....	2
1.1 主內容物 .....	2
1.2 附件箱內容物 .....	3
1. BESV 成車說明書 .....	3
2. 安裝步驟 .....	4
2.1 龍頭/延長立管 .....	4
2.2 踏板 .....	5
3. 檢察 .....	6

## 1. 整車箱內容

### 1.1 主內容物

1. 整車(貨架等相關配件,依實際出貨為準.)
2. 附件箱



## 1.2 附件箱內容物

1. 延長立桿
2. Charger Box
3. SHIMANO 零件說明書
4. VOTANI 說明書
5. 輪輻反光片/線扣
6. 踏板
7. 鈴鐺
8. AC Power cord
9. 前叉說明書




## 2. 安裝步驟


### 2.1 龍頭/延長立管

#### 2.1.1 先移除整車包裝材.

由小箱中取出延長立管,確認上蓋螺絲是否鎖緊(車首碗組旋轉順暢且沒有間隙),再套上延長立桿,一上一下依序平均鎖緊,依雷刻標示鎖緊扭力(8 N-m).



2.1.2 取下上蓋及螺絲,再套上車手豎桿,鎖緊上蓋螺絲,將車首豎桿與車前輪對齊後,一上一下依序鎖緊,鎖緊扭力(6 N-m).



組裝完成

## 2.2 踏板



“R” 踏板裝配右側，以順時針方向確實旋緊。



“L” 踏板裝配左側，以逆時針方向確實旋緊。



### 3. 檢察

3.1 胎壓檢查.

3.2 煞車, 變速, 鍊條, 功能檢查, 是否連接牢固.

3.3 檢查貨架, 土除, 是否穩固, 並且無歪斜, 以防騎乘危險.

3.4 插入並轉動鑰匙, 打開電池蓋, 將電池置入, 按把手左側儀表上啟動按鈕, 切換助力模式, 試踩確認馬達運作正常.

